

Датчик откр.двери/окна Digma DiSense D1 (DSD1) белый

ID 1127371



Основные характеристики

Серия	DiSense
Тип	Датчик
Тип датчика	открытия двери/окна
Описание	Датчик открытия двери/окна Digma DiSense D1 оповестит о незаконном проникновении в дом, а также об открытии дверей, окон, шкафов, гаража, ворот и др. Позволяет вам быть уверенными и спокойными вдали от дома.
Требования	Беспроводное подключение 2.4 ГГц по стандарту IEEE 802.11 b/g/n.
Тип управления	дистанционное
Поддержка операционных систем	Android 4.1 и выше, iOS 8.0 и выше

Радиус действия	45 м
Питание	
Количество элементов питания	1 шт
Тип элементов питания	CR123A
Тип питания	от батарей
Комплект поставки	
Комплект поставки	Датчик (главный и выносной блок), элемент питания, крепежный комплект, руководство пользователя, гарантийный талон.
Рабочая температура	от 0 до +40 °С
Цвет	белый
Размеры датчика	21x71x22мм
Размеры магнита	11x40x11мм
Материал корпуса	пластик
Вес товара	60 грамм
Рабочая влажность	до 80% %

Комплектация:

Датчик открытия двери DiSense D1 (главный и выносной блок)

Элемент питания

Крепежный комплект

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Код модели: DSD1