

Экшн-камера Digma DiCam 400 черный

ID 479499



Особенности

Серия	DiCam
Особенности	Датчик движения, вращение экрана

Основные характеристики

Описание	Сенсор Sony IMX179 Чипсет Allwinner V3
----------	--

Объектив

Количество объективов	1
Светосила объектива	2.8
Угол обзора объектива	170 °

Видеозапись

Разрешение видеозаписи, макс (гориз / верт)	3840x2160pix
Тип файлов видеозаписи	MP4 (H.264)

Разрешение фотосъемки	16 Мп
Ручная фотосъемка	ДА
Режим видеозаписи 1	4К (3840x2160),30 кадров/сек.
Режим видеозаписи 2	2К (2688x1520), 30 кадров/сек.
Режим видеозаписи 3	1080p (1920x1080), 60/30 кадров/сек.
Режим видеозаписи 4	720p (1280x720), 120/60/30 кадров/сек.
Макс. кол-во кадр / с для макс. разрешения	30 кад/сек

Дисплей

Встроенный дисплей	ДА
Тип встроенного дисплея	цветной
Диагональ встроенного дисплея	2 "
Разрешение встроенного дисплея	320x240

Звук

Встроенный микрофон	ДА
Запись звука	Да
Кол-во встроенных микрофонов	1

Память

Поддержка карт памяти	microSD
Рекомендуемый класс карты памяти	10 класс и выше
Максимальный объем карты памяти	32 ГБ

Разъемы, интерфейсы

Wi-Fi	встроенный
USB, наличие	ДА
USB, тип разъема	microUSB
HDMI, наличие	ДА

HDMI, тип разъема	microHDMI
Питание	
Тип элементов питания	Li-Ion аккумулятор
Емкость аккумулятора	1050 мАч
Комплектация	
Кейс в комплекте	ДА
Тип кейса в комплекте	бокс для подводной съемки (до 30 метров)
Крепление на руль в комплекте	ДА
USB-кабель в комплекте	ДА
Другие аксессуары в комплекте	Основное крепление. Крепление для плоской поверхности. Крепление для изогнутой поверхности. Адаптер и неподвижное основание. Адаптер-кронштейн 1. Адаптер-кронштейн 2. Рамка. Клипса. Крепление в форме буквы J. Дополнительный скотч 3М. Салфетка. Набор стяжек. Повязка-бандаж.
Корпус	
Цвет	черный
Вес (без аккумулятора)	59.5 г
Материал корпуса камеры	пластик

Комплектация

Экшн-камера DiCam 400

Водонепроницаемый бокс

Основное крепление

Крепление на руль велосипеда

Крепление для плоской поверхности

Крепление для изогнутой поверхности

Адаптер и неподвижное основание

Адаптер-кронштейн 1

Адаптер-кронштейн 2

Рамка

Клипса

Крепление в форме буквы J

Дополнительный скотч 3М

Салфетка

Набор стяжек

Повязка-бандаж

Батарея

USB-кабель

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Код модели: DC400BK