

# Фоторамка Digma 7" PF-730 800x480 черный пластик

ID 651784



## Экран

Тип дисплея	TFT
Формат экрана	15:9
Диагональ	7 "
Разрешение	800x480
Регулировки экрана	яркость, контраст, насыщенность, оттенок

## Основные характеристики

Поддержка карт памяти	SD, SDHC, MMC
Количество кнопок	7
Расположение кнопок	на задней панели

Рабочее положение	альбомное
-------------------	-----------

## Функции

Режим предварительного просмотра	ДА
----------------------------------	----

Слайд-шоу	ДА
-----------	----

Часы	ДА
------	----

Календарь	ДА
-----------	----

Режим "Календарь + слайд-шоу"	ДА
-------------------------------	----

Масштабирование во время просмотра	ДА
------------------------------------	----

Поворот изображения во время просмотра	ДА
--	----

Встроенные фотоэффекты	ДА
------------------------	----

## Мультимедиа

Поддержка форматов изображений	JPEG
--------------------------------	------

## Разъемы, интерфейсы

Поддержка SD	ДА
--------------	----

Поддержка SDHC	ДА
----------------	----

Поддержка MMC	ДА
---------------	----

Интерфейс USB (Type A)	ДА
------------------------	----

## Питание

Блок питания	внешний
--------------	---------

Питание от сети 220 В	ДА
-----------------------	----

## Корпус

Цвет	черный
------	--------

Материал	пластик
----------	---------

Внешняя поверхность	матовая/глянцевая
---------------------	-------------------

Вес товара

680 грамм

PF-730 – базовая модель новой серии цифровых фоторамок Digma. Экран размером 7,0” обладает высоким для своего класса разрешением 800 x 480 точек.

Простой функционал ограничен воспроизведением фотографий (формат JPEG), в том числе в режиме слайд-шоу, сохраненных во внутренней памяти, картах памяти форматов SD / SDHC / MMC, устанавливаемых в имеющийся слот, или на подключенном к USB-порту внешнем накопителе.

Во время просмотра фоторамка позволяет масштабировать и поворачивать выводимое на экран изображение, а также копировать данные с внешних носителей во внутреннюю память устройства и удалять ненужные файлы изображений.

В дополнительном режиме на экран выводится месячный календарь и часы совместно со слайд-шоу из записанных фотографий. Управление осуществляется блоком механических кнопок, вынесенных на заднюю часть корпуса фоторамки.