

# Фоторамка Digma 7" PF-770 800x480 черный стекло 16Mb ПДУ Видео

ID 653604



## Экран

Тип дисплея	TFT
Формат экрана	15:9
Диагональ	7 "
Разрешение	800x480
Регулировки экрана	яркость, контраст, насыщенность, оттенок

## Основные характеристики

Встроенная память	16 МБ
Поддержка карт памяти	SD, SDHC, MMC, MS
Количество кнопок	7
Расположение кнопок	на задней панели

Рабочее положение	альбомное
<b>Функции</b>	
Автоматическая ориентация изображения	ДА
Режим предварительного просмотра	ДА
Слайд-шоу	ДА
Часы	ДА
Режим "Слайд-шоу + музыка"	ДА
Будильник	ДА
Календарь	ДА
Режим "Календарь + слайд-шоу"	ДА
Масштабирование во время просмотра	ДА
Поворот изображения во время просмотра	ДА
Автоматическое включение	ДА
Автоматическое выключение	ДА
Функции погодной станции	температура и влажность снаружи и внутри помещения, атмосферное давление, уровень комфорта
<b>Мультимедиа</b>	
Поддержка форматов изображений	JPEG
Воспроизведение видео форматов / кодеков	AVI, MPEG1/2, MPEG 4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid)
Воспроизведение аудио форматов / кодеков	MP3, WMA
Встроенная акустика	ДА
<b>Разъемы, интерфейсы</b>	
Поддержка SD	ДА

Поддержка SDHC	ДА
Поддержка MMC	ДА
Поддержка MS	ДА
Интерфейс USB (Type A)	ДА
Интерфейс USB (Type Mini-B)	ДА
<b>Питание</b>	
Блок питания	внешний
Питание от сети 220 В	ДА
<b>Корпус</b>	
Цвет	черный
Материал	стекло
Внешняя поверхность	матовая/глянцевая
Вес	760 г
<b>Особенности</b>	
Пульт ДУ	ДА
Особенности	внешний беспроводной датчик погодной станции для установки на улицу (питание от одной батарейки ААА) с дальностью 50 метров в прямой видимости

Digma PF-770 – устройство, совмещающее в себе возможности цифровой фоторамки и погодной станции.

Основной настольный блок выглядит как обычная цифровая фоторамка с цветным экраном 7,0” и разрешением 800 x 480 точек. Поддерживает просмотр фотографий формата JPEG, проигрывание музыкальных файлов MP3, WMA и

воспроизведение видео файлов AVI, MPEG1/2, MPEG 4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid).

Источником для воспроизведения данных может служить внутренняя память, а также внешний USB-накопитель или карты памяти SD/SDHC/MMC/MS, устанавливаемые в слот на фоторамке.

Во время просмотра фоторамка позволяет масштабировать и поворачивать выводимое на экран изображение, а также копировать данные с внешних носителей во внутреннюю память устройства и удалять ненужные файлы изображений. Имеется дополнительный режим месячного календаря со слайд-шоу из записанных фотографий и часы с функцией будильника.

Информацию о том, какая погода за окном, предоставляет специальный выносной блок, работающий автономно от батарейки ААА. В режиме «Погода» на экране отображается информация о температуре и влажности снаружи и внутри помещения, атмосферном давлении, специальный смайлик на основе всех этих данных символизирует уровень комфорта.

Управление осуществляется блоком механических кнопок, вынесенных на заднюю часть корпуса фоторамки и пультом дистанционного управления.